



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фон полиэстеровый Raylab RL-BP01 2*3

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Описание

Полиэстеровые фоны Raylab – отличное решение для начинающих фотографов и видеографов. Повышенная износостойкость, мелкозернистость, матовая поверхность, способность долго сохранять цвет и легкая текстура материала позволяют их использовать для реализации самых разных задумок, как в студии, так и на выездной съемке.

Легко стирать, сушить, хранить и гладить.

Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе или шторе.

В ассортимент фонов RL-BP01 входят самые популярные цвета: белый, черный, серый и зеленый хромакей.

Технические характеристики

Ширина: 200 см

Длина: 300 см

Плотность: 120 гр/м²

Вес: 0,78 кг

Модель – цвет:

RL-BP01 2*3 W – белый

RL-BP01 2*3 G – зеленый хромакей

RL-BP01 2*3 S – серый

RL-BP01 2*3 B – черный

Комплектация: фон

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Важно

При покупке изделия убедитесь, что размер и цвет соответствует заявленному, и косметические дефекты отсутствуют.

Допускается стирка изделия при температуре не выше 40 градусов, и оборотах не выше 800. Рекомендуются режимы: «Деликатная стирка», «Ручная стирка» или «Спорт».

При удалении жирных пятен используйте ватный тампон, смоченный в спирте или водке. Если загрязнение не исчезнет в течение 30-40 секунд, попробуйте использовать жидкие пятновыводители и средства для предварительной стирки мягкого воздействия.

Главное условие – пятновыводитель не должен содержать в своем составе хлор.

Гладить изделия из полиэстера не рекомендуется. В крайнем случае, это можно сделать через тонкую влажную хлопчатобумажную ткань. Температура утюга не должна превышать 110°C.

Не сушите фон на батарее или под прямыми солнечными лучами.

Не оставляйте фон под дождем или в помещениях с повышенной влажностью.

В случае намокания фон необходимо просушить в расправленном виде.

Не используйте металлические зажимы с острыми зубьями для фиксации фона, они могут порвать фон.

Используйте только по назначению.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru



www.raylab.ru